Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Mikrofaza szer. 18 cm, wys. runa 12 mm

Model:

0110-624418

EAN:

5905061038663

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Mikrofaza o szerokości 18 cm i wysokości runa 12 mm jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury, impregnaty i inne środki ochrony drewna. Wałek stosuje się do malowania ogrodzeń drewnianych, altanek, desek tarasowych, mebli ogrodowych i elementów stolarki budowlanej.

Mikrofaza to poszycie z ciągłego włókna nylonowo-poliestrowego. Dobrze oddaje farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie drewna.

Wałek jest wyposażony w **DuoSystem** - system dwóch łożysk, dzięki którym wałek dobrze się prowadzi i nie zacina, a tym samym pozwala uniknąć zacieków. Zastosowanie dwóch łożysk powoduje lepszy docisk na krawędziach i zapewnia jednolite krycie na całej szerokości wałka.

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
TAK

Waga netto:
0.084 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6 cm

Długość całkowita [cm]:
6 cm

Szerokość całkowita [cm]:
18 cm

Seria poszycia:
Mikrofaza

Duo System:
TAK

Typ poszycia:
tkanina

Średnica drutu montażowego:
8 mm

Szerokość montażowa:
18 cm

Runo:
12 mm

Średnica wałka:
48 mm

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
lekko chropowata, gładka

Rodzaj poszycia:
mikrofibra

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja bejc i lazurów na drewno.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z bejcą, która może drażnić skórę.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z bejcą i lazurem.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej wskazane przez producenta lazuru/bejcy.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju lazuru/bejcy.
    - Nanieś warstwę lazuru/bejcy równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.
2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek lazuru/bejcy środkiem wskazanym przez producenta.
    - Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.